

# COMMENT EFFECTUER UN NETTOYAGE DE PUITZ (STÉRILISATION)

Instructions pour le nettoyage de votre puits (stérilisation).

Ces étapes faciles à suivre vous permettront un nettoyage de puits optimal.

1. Enlevez les tamis (screens) de tous vos robinets à la maison et fermez la valve d'eau froide reliée au réservoir d'eau chaude.
2. S'il y a lieu, passez au mode dérivation (bypass) sur tous vos systèmes de traitement d'eau.
3. Retirer le couvercle du puits.
4. Versez l'eau de javel dans votre puits, tout en vous assurant d'arroser les parois du puits.
  - a. Puits artésien (tuyau de métal à l'extérieur du sol) : Versez 4 litres par 100 pieds de profondeur.
  - b. Puits de surface (dalle ronde de béton) : Versez 3 x 4 litres d'eau de javel. Il se peut que vous deviez utiliser une brosse au bout d'un bâton afin de bien brosser les parois de béton du puits (facultatif).
5. Insérez un boyau d'arrosage de façon à ce qu'il reste dans le puits et ouvrez la valve du boyau. Lorsque l'eau sortant du boyau a une odeur de chlore, laissez l'eau couler pendant 30 minutes.
6. Lorsque le 30 minutes est écoulé, fermez la valve du boyau.
7. À l'intérieur, faites couler de l'eau froide d'un robinet et fermez-le lorsque l'eau commencera à sentir le chlore. Répétez cette opération pour tous les robinets de la maison, incluant la douche, les toilettes ainsi que les robinets extérieurs.
8. Conservez l'eau chlorée dans les tuyaux pour une durée minimale de 4 heures. Si possible, ouvrez chacun de vos robinets pour une durée de 30 secondes toutes les heures afin de renouveler l'eau chlorée dans les tuyaux.
9. Purgez l'eau chlorée du puits après ce délai de 4 heures en laissant l'eau couler par le boyau d'arrosage extérieur et en envoyant le tout dans le fossé et non dans votre champs d'épuration (évitiez le gazon, les fleurs ou les arbres), jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'odeur de chlore. Ainsi, les bonnes bactéries nécessaires au bon fonctionnement de votre système septique sont conservées. Cette purge peut être longue.
10. Laissez couler l'eau de tous vos robinets à la maison jusqu'à ce que l'odeur de chlore ait disparu.

Votre nettoyage de puits est complété et votre puits est bien stérilisé. Attendez entre 4 à 10 jours avant d'effectuer une nouvelle analyse.